CONDICIONES PARA VALIDAR LA GARANTÍA

Para hacer válida la garantía, es necesario reportar a su distribuidor, el número de factura de compra, número de serie, modelo de equipo y fecha de compra.

La garantía del equipo **no será válida** en los siguientes casos:

- En piezas y accesorios eléctricos no hay garantía debido a que el suministro de energía eléctrico no depende de la empresa.
- La mala operación de la máquina, la falta de mantenimiento y el daño ocasionado deliberadamente.
- El cambio de domicilio y la modificación del equipo sin previo aviso.

La garantía del equipo **será válida** en los siguientes casos:

- En un periodo de un mes, por defecto de fabricación de las piezas, después de instalada la máquina. En este caso las piezas serán reemplazadas sin costo alguno para el comprador. Los gastos de traslado y viáticos corren por cuenta del comprador.

La notificación oportuna de un funcionamiento anormal de la máquina, garantizara un servicio rápido y eficaz de nuestros técnicos, de lo contrario la empresa no se hace responsable de los desperfectos posteriores de la máquina.

Cuando acuda el técnico para hacer la revisión y reparación, deberá mostrarle la garantía por escrito con todos sus datos, con la firma del vendedor y el sello de la empresa.

Los teléfonos de atención a clientes de cada Centro de Servicio, se encuentran en la garantía por escrito y en la página Web: www.tortilladoras.com.mx

AVISO: Los párrafos anteriores solo tienen el fin de informarle las condiciones en las que la garantía del producto será válida. La Garantía será proporcionada de forma individualizada a este manual.

MANUAL DE USUARIO

CABEZAL DE NYLAMID

⚠ADVERTENCIA: LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

GUARDE ESTE MANUAL PARA PODER CONSULTARLO EN EL FUTURO.

GRUPO INDUSTRIAL VERDUZCO agradece su preferencia al adquirir nuestros productos.

Para mayores informes, dudas y aclaraciones visítanos en la página www.tortilladoras.com.mx o favor de comunicarse al número 01-800-72-79-64-60

SIMBOLOGÍA

Las siguientes palabras de señalización y sus significados tienen el objeto de explicar los niveles de riesgo relacionados con la operación de la máquina.

PELIGRO: indica situaciones de peligro que provocaran daños o lesiones graves a usted y la maquinaria.

ADVERTENCIA: indica situaciones que podrían provocar daños o lesiones graves a usted o la maquinaria.

ATENCIÓN: indica situaciones que pueden provocar daños o lesiones moderados a usted o maquinaria.

AVISO: indica información importante no relacionada con ningún peligro de lesiones.

La siguiente simbología señala las medidas de seguridad que se deben de tener antes y después de poner en marcha al equipo.

NO INTRODUCIR LA MANO: indica una condición en donde no se debe introducir la mano en las partes en movimiento del equipo cuando esté se encuentra en funcionamiento.

RIESGO ELECTRICO: indica una condición en la que puede sufrir descargas eléctricas, si no se cumplen las disposiciones de seguridad eléctrica.

CUIDE SUS MANOS: indica una situación en la que no se deben introducir las manos, al estar trabajando la máquina.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones leer adecuadamente todas las instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones señaladas a continuación puede causar descargas eléctricas, incendios, lesiones corporales graves, mutilaciones, así como daños a la maquinaria.

A) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO

- Mantener el área de trabajo limpia e iluminada. Las áreas abarrotadas u obscuras propician accidentes.
- Mantener alejados a los niños, clientes y personal ajeno a la empresa del funcionamiento eléctrico o mecánico del equipo.
- Se recomienda tener un especió mínimo de un metro alrededor de la maquina por seguridad y trabajo satisfactorio.
- Permanecer en su puesto de trabajo mientras el equipo se encuentre en operación.
- Limpiar de inmediato cualquier derrame de agua, aceite o masa en el área de trabajo.

B) SEGURIDAD ELÉCTRICA

- Las conexiones de la maquinaria, deben adaptarse a las conexiones de la toma corriente.
- No utilizar adaptadores para los switch; ya que se corre el riesgo de recibir una descarga eléctrica.
- No exponer los switch y/o conexiones eléctricas a la lluvia, o a la humedad. Si entra agua a estos elementos se corre el riesgo de recibir una descarga eléctrica.
- Utilizar cable en una sola pieza, si se usa cable unido, este puede generar un corto circuito.
- No exponer los cables y conexiones eléctricas al calor, aceite, bordes afilados o partes en movimiento, ya que los cables dañados pueden producir descargas eléctricas o un corto circuito.

C) SEGURIDAD PERSONAL

- No operar el equipo si se encuentra cansado, bajo el efecto del alcohol o droga.
- No usar ropa holgada ni accesorios como collares, relojes, pulseras, anillos o aretes. Recoger el pelo largo empleando una cofia.
- Evitar el uso de audífonos, celulares u otros equipos que funcionen como distractores para los operadores.
- Hacer uso correcto del Equipo de Protección Personal si se va realizar alguna actividad de mantenimiento a la máquina.
- Si se realizara algún cambio de modelo o sustitución de algún componente del equipo, ya sea mecánico o eléctrico, se debe cortar el suministro electricidad y detener la maquina por completo.
- Para realizar cualquier reparación o ajuste en las partes de la máquina, esta se debe detener por completo y des energizarse para evitar cualquier daño o accidente.
- Revisar que la cadena, engranes, poleas, bandas o sistema de transmisión, no presenten evidencia de desgaste.
- Evitar las reparaciones con elementos improvisados.
- Mantener las extremidades alejadas de todas las partes en movimiento.

D) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA Y/O PIEZA DE LA MÁQUINA

- No hacer uso de palancas para extraer o montar algún componente de la máquina.
- Mantener en su lugar todas las guardas de la máquina para evitar que se ensucien los elementos internos u ocurra un accidente por las partes en movimiento.
- No hacer uso de refacciones genéricas.

GENERALIDADES DE LA MÁQUINA

Este manual aplica para el Cabezal de Nylamid modelo VCRR

Figura 1 Componentes Generales

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

a) Los conductores deberán ser de calibre No. 12 de cobre.
b) El Switch debe ser de 3 x 30 A, si la alimentación de energía eléctrica es trifásica.
c) El Switch debe ser de 2 x 30 A, si la alimentación de energía eléctrica es monofásica.
d) El Switch debe estar localizado a un máximo de 1.5 m de la máquina para su pronta acción.
e) El cableado deberá ser de una sola pieza.
f) Las conexiones o terminales deberán estar bien apretados para evitar los falsos contactos.
g) La rotación deberá ser de acuerdo a la indicada en la máquina.



Figura 2 Conexión del diagrama de fuerza monofásico



Figura 3 Diagrama de conexión eléctrica

PUESTA EN MARCHA

PELIGRO: la energía eléctrica debe ser la adecuada para el buen funcionamiento de la maquina tortilladora, según sea el caso, trifásica o monofásica.

AVISO: asegúrese que llegue la energía eléctrica a la caja de control.

Figura 4 Tablero de Encendido Eléctrico

PIEZA	DESCRIPCIÓN
(A)	Botones de arranque y paro
(B)	Arranque
(C)	Paro

1. Conecte la maquina a la corriente eléctrica. Encienda la maquina impulsando los botones hacia arriba (B).
2. Al finalizar el uso de la máquina solo impulse los botones hacia abajo para su paro total (C).

PROCEDIMIENTO Y MANEJO DE CABEZAL DE RODILLOS

PELIGRO: es importante mantener las manos alejadas de los rodillos de alimentación de masa para evitar cualquier accidente grave en miembros o dedos.

1. Mojar con un atomizador los rodillos y los cinchos. A continuación encienda la maquina.
2. Colocar la masa entre el rodillo posterior y el rodillo de acero inoxidable.
3. Suba la palanca del clutch para formar la cortina de masa en el rodillo frontal.
4. Con la mano subir la cortina de masa aderiendola al rodillo delantero hasta cubrir el área total del rodillo.
5. Para igualar el grosor de la cortina de masa se toman muestras a ambos lados de los cilindros
6. Ajustar con las perillas que se encuentran en la parte frontal, para obtener el grosor deseado.

AVISO: en este paso se debe ayudar con una balanza para obtener el gramaje deseado del testal.

AVISO: para aumentar el grosor de la cortina de masa gire las perillas hacia la derecha y para disminuir el grosor de la cortina de masa gire las perillas hacia la izquierda.

7. Seleccione el cortador para su colocación. El cambio de cortadores de la máquina de rodillos se realiza de una forma práctica y rápida.
8. Liberar la palanca del cortador girando la solera de sujeción hacia la izquierda.
9. Los resortes ayudaran a elevar el rodillo e iniciar el corte de testales siempre sujetando la palanca firmemente con la mano.

AVISO: el cortador se debe tratar con mucho cuidado para evitar que sus filos se golpeen y dañen.

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA

ADVERTENCIA: la limpieza tanto de los rodillos como de la base deberá realizarse con la maquina en paro total para evitar accidentes (machucones).

1. Retirar los residuos de masa del rodillo frontal en paro total.
2. Encender nuevamente la máquina para girar el rodillo, pare la maquina y continúe con la limpieza. Debe realizar esta acción las veces que sea necesario hasta completar la limpieza total del rodillo.
3. Limpiar con un paño húmedo la masa restante de la parte superior del rodillo.
4. Después de retirar los residuos de masa de los rodillos, quedara un sobrante de aproximadamente 250 gramos.
5. Esparcir un poco de agua después de retirada la masa restante para completar la limpieza de los rodillos.
6. Con un paño limpiar los rodillos después de haber esparcido agua sobre estos para dejarlos totalmente secos.

AVISO: Limpiar con un cepillo de cerdas de plástico las ranuras de los cinchos para evitar que el alambre se rompa con la masa que se seca.

7. Limpiar el rodillo posterior, roseando un poco de agua y limpiando con el paño para retirar los residuos de masa.

AVISO: deberá realizar el encendido de la maquina las veces que sean necesarias para limpiar el rodillo posterior.

8. Después de haber limpiado los dos rodillos por la parte frontal y posterior deberá limpiar con el paño húmedo la parte superior del rodillo de acero inoxidable.
9. Utilice un paño húmedo para limpiar la base del banco y retirar los grumos de la malla del columpio con un cepillo de alambre.

MANTENIMIENTO

Limpie la máquina antes y después de usarla.

La duración de las refacciones dependerá del mantenimiento preventivo y cuidado que se tenga de la máquina.

El cabezal requiere de la asistencia y revisión continua del técnico especializado por parte del proveedor.

LUBRICACIÓN

PIEZA	LUBRICANTE	PERIODO
Cadenas	Aceite SAE250	3 veces por semana
Chumaceras	Grasa BAT3	Una vez cada tercer día
Bikini	Aceite Comestible	Una vez al día al inicio

En las siguientes figuras se muestran la ubicación esquemática de las piezas que requieren lubricación



Figura 5 Parte frontal



Figura 6 Parte lateral

La siguiente tabla muestra los tipos de aceites a colocar en todas las partes de la máquina.

	Aceite comestible
	Grasa BAT3
	Aceite SAE 250

REFACCIONES E INSUMOS

Para consultar el catálogo de refacciones, primero debe identificar el modela del equipo y comunicarse al número 01-800-72-79-64-60 o para mayores informes en la página www.tortilladoras.com.mx.

Para información actualizada acerca de los insumos visite la página: www.tortilladoras.com.mx/insumos-1.shtml